


Danfoss termostat RT101



Tilkobling:



Bruk:

Beregnet for rent vann.

Tekniske begrensninger:

Maks temperatur: på sensor 300 °C

Maks temperatur omgivelser 70 °C

Egenskaper:

Termostat til stop på angitt/innstilt temperatur

Nº	Beskrivelse
1	Justering skrue
2	Skala for temperatur
3	Differanse hjul/ratt

Skala på differansehjul/ratt:

